

HW/SW-Anforderungen für Windows

created: 22.08.2001/hk
changed: 07.11.2001/hg
changed: 06.12.2002/hm
changed: 22.03.2005/hm

Version 2006

Benötigte System Software:

OS Version **Windows NT 4.0 SP5 / Windows 2000 / Windows XP**

Window Manager Hummingbird eXceed 6.2 X-Server

Graphics Hummingbird eXceed 6.2 X-Server (andere Versionen auf Anforderung)

Empfohlene System Hardware:

	<i>EUKLID Design</i>	<i>NesCAD</i>
Intel PC	min. Pentium III 650 Mhz empfohlen ≥ 1 Ghz	
Systemplatte	min. 2 GB (NTFS), empfohlen 4 GB	
Datenplatte	min. 2 GB, empfohlen ≥ 4 GB	
Auslagerungsspeicher	min. 600 MB (ca. 1.5-2 * Speicher)	min. 180 MB
Grafik OpenGL		
Maus	Windows NT / Windows 2000 / Windows XP kompatibel (HCL 4.0), 3 Tasten	
Netzwerk	Windows NT / Windows 2000 / Windows XP Netzwerkkarte (HCL 4.0) <i>Diese Netzwerkkarte sollte nicht auf der Hauptplatine (onboard) integriert sein, da Sie sonst einen „node swap“ benötigen wenn sich Ihre Computerhardware ändert.</i>	
CD-ROM-Drive	Windows NT / Windows 2000 / Windows XP kompatibel (HCL 4.0) für die Installation	

Produkt Anforderungen:

<i>Produkt</i>	<i>Version</i>	<i>Plattenplatz</i>	<i>Speicher mindestens</i>	<i>--> 3 empfohlen</i>	<i>Weitere Informationen</i>
Nescad	2006	40 MB	64 MB	128 MB	1 + 2
EUKLID Design	2006	200 MB	256 MB	512 MB	2
EUKLID Solidjoin	2006	200 MB	512 MB	768 MB	2

Weitere Informationen:

1. Mindestens benötigte Bildschirmauflösung : 1280 x 1024
2. Nur INTEL Pentium III und Pentium IV Prozessor unterstützt (kein Alpha, kein Power PC, usw.)
3. Für ein einzelnes Produkt (siehe auch Weitere Informationen 5)
4. CAD/CAM komplett bedeutet eine Kombination unserer Produkte (mehr als ein Produkt)

- läuft zur selben Zeit): min. 256 MB Speicher mit 600 MB Auslagerungsspeicher
5. Zusätzlich 100 MB freier Plattenplatz für die Online-Dokumentation.